



Функционирование вакуумной системы в заднеприводном режиме
В заднеприводном режиме в привод муфты блокировки передается разрежение, создаваемое вакуумным насосом. Под действием этого разрежения муфта находится во втянутом состоянии и не сцеплена с шестерней ступицы.

Воздушный фильтр

